



ACIOOV []
 DUAL CONT. to Character Generator
 H. S. S. G. to Measuring System
 MARK OUT
 MARK IN
 COM
 MARK IN
 MARK OUT
 DUAL
 MARK IN
 MARK OUT
 H. IN
 H. OUT
 V. IN
 V. OUT
 R.P.A. (2)
 to Measuring System
 S2-12
 JN13 MS3102A 22-145(C)

AG UNIT 交換を行う場合の注意事項

この基板を N82NP01 及び N82NP02 に交換する。
 この基板用 (ネクター) の J1E, 28F を接続シヤリル線は切断する。
 このネクターは必ず DUAL MAG UNIT と接続する。
 (DUAL MAG UNIT) J10 と J20-X と J14 のピンは必ず接続する。

J4 P 板名	T 上 班	54.10.3
注 4 板名	T 上 班	54.7.30
真 証	T 上 班	54.2.9